

## Instrukcja i zasady bezpiecznego użytkowania POCHODNIA OGRODOWA POC01GR



**Przed rozpoczęciem użytkowania zapoznaj się z niniejszą instrukcją.**

Producent: **Skrawmet Wroby Metalowe**  
Adres: **ul. Warszawska 55D, 12-200 Pisz**  
Telefon: **+87 425 25 55**  
E-mail: **info@skrawmet.com**  
Strona internetowa: **www.skrawmet.com**  
Symbol produktu: **POC01GR**

### Opis produktu

- Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku na zewnątrz – w ogrodach, na trawnikach lub w przestrzeni otwartej.
- Pochodnia jest elementem dekoracyjnym z funkcją świecy ogrodowej – nie służy do ogrzewania ani oświetlania dużych przestrzeni.
- Składa się z metalowego stelaża z koszem spiralnym, szklanego klosza oraz wkładu do podgrzewacza. Konstrukcja umożliwia stabilne wbicie w podłoże.
- Polski projekt i produkcja – pochodnie zostały w całości zaprojektowane i wyprodukowane w Polsce, co gwarantuje wysoką jakość i trwałość.
- Unikatowość – dzięki zarejestrowa-

nemu wzorowi użytkowemu (świadcstwo EUIPO nr 015069243-0001) masz pewność, że wybierasz produkt, którego nie znajdziesz nigdzie indziej.

### Zawartość opakowania

- 1 × stelaż metalowy wykonany z drutu grubości 0,5 cm z koszem spiralnym (wysokość 108 cm, kosz spiralny wymiary 9,5x9 cm, malowany proszkowo)
- 1 × klosz szklany (szkło sodowo-wapienne, wymiary 8,3x7,4 cm)
- 1 × wkład do podgrzewacza P40-20 (czas palenia 10 h, wymiary 2,2x5,7 cm, bezzapachowy wosk)

### Instrukcja montażu

- Umieść stelaż w gruncie, wciskając go stabilnie w ziemię.
- Włóż wkład do podgrzewacza do wnętrza klosza szklanego.
- Włóż klosz szklany do kosza spiralnego.
- Upewnij się, że pochodnia stoi pionowo i stabilnie.

### Zasady bezpiecznego użytkowania

- Ustaw pochodnię stabilnie, wbijając nogę w miękkie podłoże (np. ziemię lub trawnik).
- Zawsze używaj wkładów do podgrzewacza P40-20 lub innych o analogicznych wymiarach i czasie palenia (10 h).
- Nie pozostawiaj zapalanej pochodni bez nadzoru.
- Trzymaj z dala od materiałów łatwopalnych (np. suchych liści, tkanin, drewna).
- Nie używaj w czasie silnego wiatru lub deszczu.
- Nie przenoś pochodni podczas palenia.
- Nie dotykaj metalowych ani szklanych części w trakcie i bezpośrednio po użyciu – mogą być gorące!
- Nie dotykać klosza ani stelaża podczas palenia – grozi poparzeniem.
- Przed wymianą wkładu do podgrzewacza upewnij się, że ogień został zgaszony i pochodnia ostygła.
- Nie używaj w czasie silnego wiatru.
- Przechowywać i używać poza zasięgiem dzieci i zwierząt.

- Nie wolno pozostawiać dzieci bez opieki w pobliżu zapalanej pochodni ogrodowej.

### Czyszczenie i konserwacja

- Przed wymianą wkładu do podgrzewacza lub czyszczeniem upewnij się, że ogień został zgaszony, a pochodnia całkowicie ostygła.
- Do czyszczenia używaj miękkiej, wilgotnej ściereczki – nie stosuj środków żrących ani zarysowujących powierzchnię.
- Przechowywać w suchym miejscu po sezonie użytkowania.

### Utylizacja

- Produkt nie zawiera elementów elektronicznych.
- Klosz szklany i wkład parafinowy należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów komunalnych.
- Metalowy stelaż można przekazać do punktu skupu złomu.

### Ostrzeżenia

- **UWAGA! Przed rozpoczęciem użytkowania zapoznaj się z niniejszą instrukcją.**
- **Niewłaściwe użytkowanie pochodni może prowadzić do pożaru, poparzeń lub uszkodzenia mienia.**
- **Producent nie ponosi odpowiedzialności za użytkowanie produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem.**



Ogólny znak ostrzegawczy



Używaj świecznika odpornego na wysoką temperaturę.



Uwaga szkło.



Świece palić i przechowywać poza zasięgiem dzieci i zwierząt.



Nie palić świec w pobliżu materiałów łatwopalnych.



Nie przenosić płonącej świecy.



Przed zapaleniem świecy skróć knot do długości około 1 cm.



Nie dotykać, może być gorące.



Nigdy nie używaj płynu do gaszenia ognia.



Zawsze zachowuj odstęp minimum 10 cm pomiędzy płonącymi świecami.



Nigdy nie zostawiaj płonącej świecy bez nadzoru.



Świece należy palić w pozycji pionowej.



Nie umieszczać świec w pobliżu źródła ciepła.



Nie palić świec w przeciągu.



Nie wrzucać zapalek ani innych zanieczyszczeń do roztopionej masy.



Zapalać tylko raz.



Należy używać wyłącznie na zewnątrz.



Nie palić w urzędzeniu zatrzymującym ciepło.



Produkt nie nadaje się do spożycia.



Nie zawiera ołowiu.



Świeca będzie się skraplać, dlatego należy używać odpowiedniego pojemnika.



Świece stają się lżejsze podczas palenia, chronić przed silnym wiatrem za pomocą odpowiedniego uchwyty.



Unikać bezpośredniego wdychania dymu.



Usunąć opakowanie przed użyciem.



Zdusić płomień. Nie zdmuchiwać.



Odpowiednie do recyklingu.